

IU Professionell - IU Control

Gesicherte Gleichspannungsversorgung Leistungsbereich von: 24 V - 220 V (2,5 A - 800 A)



robuste Technik

gesicherte Betriebszeiten

zuverlässige Ersatzteilbeschaffung

perfekte Anlagenplanung

individuelle Lösungen für Ihr Projekt

persönlicher Ansprechpartner







📵 EBT EURO-Batterietechnik GmbH

Philipp-Reis-Str. 7 D - 61137 Schöneck Tel.: +49 6187 9548-0 Fax: +49 6187 9548-29

Mail: info@eurobatterietechnik.de



FUNKTIONEN UND KOMPONENTEN

Einsatzbereiche

Gesicherte Gleichspannungsversorgungen sind immer dann erforderlich, wenn wichtige elektrische Verbraucher bei Netzausfall unterbrechungsfrei weiterversorgt werden müssen.

Unsere Anlagen bestehen aus den Komponenten Ladegleichrichter, Batterie und Verteilung. Sie werden stets dort eingesetzt, wo sicherheitsrelevante Verbraucher vorhanden sind. Das können zum Beispiel Schutz- und Prozessleittechnik, Mess- und Regelungstechnik, Antriebs- und Steuerungstechnik in den folgenden Bereichen sein:

- Kraftwerke
- Umspannanlagen
- · Telekommunikationsnetze
- Chemieindustrie
- Stahlindustrie
- Raffinerien
- · Verkehrsbetriebe und Bahnen
- Öl- und Gasversorgung
- Schiffbau

Betriebsart und Funktion

Die Ladeeinrichtung und die Batterie arbeiten im Bereitschaftsparallelbetrieb gemäß DIN EN 50272-2. Dadurch wird eine Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit bei optimaler Wirtschaftlichkeit erreicht.

Bei Netzausfall versorgt die Batterie den Verbraucher unterbrechungslos und absolut zuverlässig über die projektierte Dauer. Nach Netzwiederkehr versorgt die Ladeeinrichtung automatisch den Verbraucher bei gleichzeitiger Aufladung der Batterie.

Komponenten

Die Gerätebaureihen IU-Professionell und IU-Control bestehen im Wesentlichen aus nachstehenden Baugruppen:


- Netzeingangssicherung
- Eingangstransformator
- Thyristorleistungsteil
- Regler
- Umschalter IU ≒ IUI
- Prozessor
- Bedien- und Überwachungseinheit
- RS 232 und RS 485
- Klemmen f
 ür Netz, Batterie und Verbraucher

Alle Anlagen werden individuell geplant und gefertigt – je nach Einsatzbereich, Anforderungsprofil und Kundenwunsch. Die Auswahl des Ladegleichrichters sowie der Batterie erfolgt unter Berücksichtigung folgender Parameter:

- Verbraucherspannung
- zulässige +/- Spannungstoleranz der Verbraucher
- maximal zulässige Restwelligkeit der Verbraucher
- Verbraucherstrom
- Überbrückungszeit
- Bauart der Batterie (Bleibatterie ver-/ geschlossen oder Nickel-Cadmium-Batterie)
- Zellenanzahl
- · Wiederaufladzeit der Batterie

Bei geringen Toleranzen in der Verbraucherspannung ist es erforderlich, den Ladegleichrichter mit geeigneten Zusatzeinrichtungen auszustatten.

⇔ Optionen und Sonderausführungen





D - 61137 Schöneck

Fax: +49 6187 9548-29 Mail: info@eurobatterietechnik.de



ÜBERWACHUNGSEINRICHTUNGEN (AUSZUG)

Anzeige-, Melde- und Prüfsystem

Mithilfe des elektronischen Anzeige-, Melde- und Prüfsystems werden Meldungen erfasst und über das Display an der Gerätefronttür angezeigt. Folgende Menüpunkte können über die Folientastatur angewählt werden:

- Fin/Aus
- Ladeautomatik
- Messwerte
- Manuelle Starkladung
- Meldungen
- LED Test
- Kapazitätstest

Das System führt alle erforderlichen Überwachungen und Funktionstests durch. Die entsprechenden Messwerte, Betriebszustands- und Fehlermeldungen werden auf dem 4-zeiligen Display angezeigt. Der Anlagenstatus ist dank Blockschaltbild mit Leuchtdioden auf einen Blick ersichtlich. Eine zusätzliche Meldung erfolgt über die Relaisausgänge.

Stromabhängige Geräteüberwachung

Die Überwachungseinheit erfasst die Störungen "DC-Spannung zu hoch" und "DC-Spannung zu tief" in Abhängigkeit des Gerätenennstromes. Die Meldungen erfolgen entsprechend der codierten Funktion über potenzialfreie Kontakte.

Im Fall der Meldung "Spannung zu hoch" erfolgt eine Abschaltung des Netzschützes. Die Meldung "Spannung zu tief" wird erst bei einem Gerätenennstrom < 80 % angezeigt.

Batteriekreisüberwachung

Die Überwachungseinheit kontrolliert den ordnungsgemäßen Betriebszustand der Batterie in Verbindung mit der zugehörigen Ladeeinrichtung.

Die Batteriekreisüberwachung erkennt und meldet folgende Störungen:

- Batteriesicherung (Eine oder beide Batteriesicherungen sind defekt.)
- Ladeleitungen (Eine oder beide Ladeleitungen sind unterbrochen.)
- Batteriespannungsasymmetrie (Zellen sind schadhaft und Zellenverbinder sind hochohmig beziehungsweise unterbrochen.)

Erdschlussüberwachung DC

Die Erdschlussüberwachung misst den Widerstand zwischen Erde und Pluspol sowie zwischen Erde und Minuspol. Wird der einstellbare Ansprechwert (ca. 1000 Ohm/Volt) unterschritten, erfolgt die Meldung "Erdschluss DC".



ANZEIGE-, MELDE- UND PRÜFSYSTEM DER IU-PROFESSIONELL-BAUREIHE

Kapazitätstest der Batterie

Während eines Kapazitätstests wird die Ladegerätespannung unter die Nennspannung der Batterie abgesenkt. Der aktuelle Verbraucherstrom wird nun der Batterie entnommen. Durch einen Soll-Ist-Vergleich der vorgegebenen Batteriespannung plus Testdauer wird das Kapazitätsergebnis errechnet und angezeigt.

Beim IU-Professionell wird als zusätzlicher Parameter die Kapazität eingegeben und ausgewertet.

Sollte die Batteriespannung während des Tests zu tief absinken, wird die Stromversorgung der Verbraucher durch den Lade-gleichrichter gewährleistet. Der Test wird automatisch abgebrochen und es erfolgt eine entsprechende Meldung.

Kurzschluss

Im Falle eines Kurzschlusses sinkt die Gerätespannung unter 1,6 V/Z. Der Gerätenennstrom wird auf Nennstrom begrenzt. Somit ist das Gerät dauerkurzschlussfest. Die Meldung "Kurzschluss" wird angezeigt.

Entkoppel-Diode

In Parallelanlagen werden häufig Entkoppeldioden eingesetzt. Die zwei möglichen Diodenfehler – Unterbrechung oder Durchlegierung – werden durch geeignete Messwerterfassung und spezielle Auswertelogik im IU-Professionell erkannt und gemeldet.



Philipp-Reis-Str. 7 D - 61137 Schöneck Tel.: +49 6187 9548-0 Fax: +49 6187 9548-29 Mail: info@eurobatterietechnik.de



OPTIONEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN

Optionen (Technik)

- verstärkte Glättung 2 % 24/60 V > 1/2 mV
- DC-Sonderspannungen
- Netzspannung 400 V ohne N
- Netzspannung 3 x 230 V, 3 x 500 V, 3 x 660 V
- Sonderfrequenz 60 Hz
- · Funkstörgrad "B"
- Gegenzellenautomatik 1-4stufig
- Stamm- und Zusatzzellentechnik
- Entkoppeldiode
- Sicherungsüberwachung

Welligkeitsüberwachung

- Tiefentladeschutz
- Batterie- und Verbrauchersicherungen D01, D02, N
- Sicherungsautomaten
- Sicherungslasttrenner
- Prüflastanschluss
- temperaturabhängige Ladespannungsführung mittels externem Fühler
- eingebauter
 Prüflastwiderstand
- weitere Optionen auf Anfrage

Optionen (Gehäuse)

- Schutzart IP21, IP31, IP40, IP41
- RAL-Sonderlackierung
- Kombigehäuse mit Batteriefach
- Batterieschränke
- Lüfter

- Aubluftstutzen
- Auffangwannen
- Stufenbleche
- Schrankheizung
- weitere Optionen auf Anfrage

Zusatzausstattungen

Die im Folgenden aufgeführten optionalen Zusatzausstattungen dienen der Wartungsfreundlichkeit und erhöhen den Komfort für den Anwender erheblich.

Bus-System-Anbindung

Über ein hausinternes Bus-System kann die Gleichrichter-Anlage mit der Gebäudeleittechnik verbunden werden. Die Anbindung erfolgt über das System Profi-Bus DP.

Eine Vernetzung mit anderen Bus-Systemen ist möglich. Sprechen Sie uns an!

Web-Visualisierung über Ethernet

Via IP-Adresse können alle Anlagenparameter und Betriebszustände der Gleichrichter-Anlage an das lokale Netzwerk (LAN) des Nutzers übertragen werden.

Die Web-Visualisierung verfügt über die volle Bedienfunktionalität: Alle Prüf- und Testfunktionen können unmittelbar ausgelöst werden.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein webfähiger Computer mit Internetbrowser. (Eine zusätzliche Software ist nicht nötig!)

Alternativ ist die Anlage für Datenverkehr via GPRS und UMTS vorbereitet.

Batterieeinzelblocküberwachung

Im Rahmen des vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Kapazitätstests wird die Spannung jeder einzelnen Zelle bzw. jedes einzelnen Batterieblocks während der Entladung gemessen und dokumentiert.

Die Daten werden via USB-Stick auf den PC des Betreibers übertragen.

Das Batterieüberwachungsmodul BEB 18 kann sowohl im ISO-Gehäuse – wie hier gezeigt – als auch im Geräte- oder Batterieschrank eingebaut werden.

Mehrwert durch Einsatz der Visualisierung: ✓ Extrem kurze Reaktionszeit im Störungsfall ✓ Mehr Aktualität durch unkomplisierte te-

- ✓ Mehr Sicherheit durch permanente Auswertung
- Reduzierung der Kosten für Inbetriebnahme und Instandhaltung dank komfortabler Fernwartung

Mehrwert durch Einsatz der Batterieeinzelblocküberwachung:

- Zeitersparnis durch detaillierte Anzeige der Spannung iedes einzelnen Batterieblocks
- ✓ Kein umständliches Messen in engen Batterieschränken
- Dokumentation der Batteriewerte durch Auslesen der Daten per USB-Stick
- ✓ Exaktere Investitionsplanung



Verbindung zum Geräteoder Batterieschrank via kurzschlussfestem Kabel



EBT EURO-Batterietechnik GmbH

Philipp-Reis-Str. 7 D - 61137 Schöneck Tel.: +49 6187 9548-0 Fax: +49 6187 9548-29 Mail: info@eurobatterietechnik.de

www.eurobatterietechnik.de



IU-PROFESSIONELL – IU-CONTROL

			ofessionell ILL
		.1.81	ofessio.
	Gerätespannung		• 10.
	Gerätestrom		
	Verbraucherspannung		
	Verbraucherspannung 2		
Messwertanzeigen	Verbraucherstrom		
	Batteriespannung		
	Lade-/ Entladestrom		
	Kapazität		
Mes	Testergebnis (U, Ah, I, t)		
	Testergebnis (U, Ah, I, t, Datum, Uhrzeit)		
	Ereignisspeicher für 4000 Einträge		
	Speichern des maximalen Verbraucherstroms		
	Speichern von 20 Kapazitätstest-Ergebnissen		
	Netzausfall	•	٠
	Gerätestörung	•	•
	Batteriespannung zu tief	•	•
	Batteriespannung zu hoch	•	•
	Batterie tiefentladen	•	•
	Batteriekreisstörung (1 Batteriestrang)	•	•
u	Batteriekreisstörung (3 Batteriestränge)	•	
nuge	Batterie nicht verfügbar	•	
Störmeldungen	Erdschluss plus / minus	•	•
torn	Erdschluss plus	•	
S	Erdschluss minus	•	
	Kapazitätstest negativ	•	•
	Kurzschluss	•	•
	Strombegrenzung	•	
	Blockdiodenüberwachung	•	
	Übertemperatur	•	
	externer Lüfter gestört	•	•
	Parallelanlagen	•	
	Batterieverfügbarkeitstest (zyklisch)	•	
_	Gegenzellenautomatik (1-stufig)	•	•
Optionen	Gegenzellenautomatik (1-stufig–4-stufig)	•	
Opti	Drehfeldüberwachung	•	
	IT-Netz oder Erdung von Plus oder Minus	•	•
	Trafotemperaturüberwachung (I-Reduzierung)	•	
		•	

			rofessionel
	Gerät EIN	•	•
	Kapazitätstest EIN	•	•
	Störung dringend	•	•
gen	Störung	•	•
LED-Anzeigen	Blindschaltbild mit Status LEDs	•	
D-Aı	Gerätestörung	•	
Н	Ausgangsspannung gestört	•	
	Batterieladung	•	
	Batterieentladung	•	
	Batteriesymmetrie gestört	•	
	Störung dringend	•	
. O	Störung	•	•
freie takt	Netzausfall	•	•
Potenzialfreie Meldekontakte	Batteriebetrieb (voreingestellt / frei konfigurierbar)	•	
Mel	Batteriekreisstörung (voreingestellt / frei konfigurierbar)	•	
	4 weitere Relais (frei konfigurierbar)	•	optional
	Display 4x20 Zeichen, Tastatur (4 Schaltflächen)		•
	Display 4x20 Zeichen, Tastatur (16 Schaltflächen)	•	
	Alle Sprachen im ASCII-Zeichensatz per Laptop konfigurierbar	•	
<u>e</u>	Batterieverfügbarkeitskontrolle (permanent)	•	•
rkm	Passwortschutz für Systemwerte	•	
sme	Einbindung von externen Signalen	•	•
bun.	Temperaturgeführte Ladespannung	•	
Ausführungsmerkmale	Softstart	•	٠
Aus	Sicherheitsabschaltung bei Starkladung nach 4–16 Stunden (voreingestellt: 11 Stunden)	•	
	manuelle Starkladung einstellbar (1–240 Minuten)		•
	manuelle Starkladung einstellbar (1 Minute–72 Stunden)	•	
	Anschluss für 2 externe Displays	•	



Philipp-Reis-Str. 7 D - 61137 Schöneck Tel.: +49 6187 9548-0 Fax: +49 6187 9548-29

Mail: info@eurobatterietechnik.de




TECHNISCHE DATEN

Anlagendaten

Netzanschlussspannung	230 V bzw. 3x400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz ± 5 %
Nenngleichspannung	siehe Typentabelle
Nenngleichstrom	siehe Typentabelle A ± 2 %, strombegrenzt
Ladekennlinie	IU / IUI nach DIN 41773
Dauerladespannung	2,23–2,27/1,43 (Pb/NiCd) V/Z ± 1 %
Starkladespannung	2,40 /1,55 (Pb/NiCd) V/Z ± 1 %
Ausgleichsladespannung	2,70/1,70 (Pb/NiCd) V/Z ± 1 %
Funkstörgrad	A gemäß EN 55011
Restwelligkeit	≤ 5 %, ohne Batterie
Geräuschstärke	max. 60 dB (A)
Kühlung	bis 300 A: Eingenkonvektion über 300 A: Stellglied mit gest. Lüfter
Umgebungstemperatur	0-40 °C
relative Luftfeuchtigkeit	max. 75 %
Feuchteklasse	F gemäß DIN 40040
Schutzart	IP 20
Lackierung	RAL 7035 (lichtgrau)

Gehäuse - Typen und Abmessungen

Gehäusetyp	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]
GSW 006	400	350	195
GSW 007	525	415	255
GSW 008	605	415	255
GSW 009	690	500	330
GSW 015	750	550	420
GSA 122	1200	600	400
GSB 162	1600	600	600
GSB 182	1800	600	600
GSB 184	1800	850	600
GSB 186	1800	950	600
GSB 188	1800	1100	600
GSB 202	2000	600	600
GSB 204	2000	850	600
GSB 206	2000	950	600
GSB 208	2000	1100	600
GSC 184	1800	850	800
GSC 186	1800	950	800
GSC 204	2000	850	800
GSC 206	2000	950	800
GSC 208	2000	1100	800



ANZEIGE-, MELDE- UND PRÜFSYSTEM DER IU-PROFESSIONELL-BAUREIHE



Philipp-Reis-Str. 7 D - 61137 Schöneck Tel.: +49 6187 9548-0 Fax: +49 6187 9548-29 Mail: info@eurobatterietechnik.de



TYPENTABELLE

Nenngleich- spannung	Nennstrom [A]	Netzanschluss [V]	Strom- aufnahme [A]	Gehäusetyp	Gewicht [kg]
	20	230	4,8	GSW 008	35
	30	230	7,2	GSW 009	40
	40	230	9,2	GSW 009	45
	50	230	12	GSW 015	55
	60	230	13,6	GSW 015	70
	80	230	16,6	GSA 122	80
	100	230	21,9	GSA 122	100
	30	3x400	2,0	GSW 009	45
	40	3x400	2,7	GSW 009	55
	50	3x400	3,4	GSW 015	60
>	60	3x400	4,0	GSA 122	80
24 / 26 V	80	3x400	5,4	GSA 122	89
24	100	3x400	6,7	GSB 162	150
	125	3x400	8,4	GSB 162	180
	150	3x400	10,1	GSB 162	230
	200	3x400	13,4	GSB 162	290
	250	3x400	16,8	GSB 162	310
	300	3x400	20,2	GSB 182	380
	350	3x400	23,5	GSB 184	420
	400	3x400	26,9	GSB 184	510
	500	3x400	33,6	GSB 184	670
	600	3x400	40,3	GSB 184	790
	800	3x400	53,7	GSB 186	960
	15	230	7,2	GSW 009	50
	20	230	9,6	GSW 009	55
	25	230	12,0	GSW 015	65
	30	230	14,4	GSW 015	70
	40	230	18,0	GSA 122	95
	50	230	24,0	GSA 122	110
	40	3x400	5,4	GSA 122	120
	50	3x400	6,7	GSA 122	125
	60	3x400	8,5	GSA 122	140
	80	3x400	10,8	GSB 162	170
48 V	100	3x400	13,4	GSB 162	190
4	125	3x400	16,8	GSB 162	200
	150	3x400	20,2	GSB 182	250
	200	3x400	26,9	GSB 182	290
	250	3 x 400	33,6	GSB 184	340
	300	3 x 400	40,3	GSB 184	420
	350	3 x 400	47,1	GSB 186	500
	400	3 x 400	53,8	GSB 186	550
	500	3 x 400	67,2	GSB 186	770
	600	3 x 400	80,7	GSC 186	950
	800	3 x 400	107,6	GSC 186	1180

Nenngleich- spannung	Nennstrom [A]	Netzanschluss [V]	Strom- aufnahme [A]	Gehäusetyp	Gewicht [kg]
	10	230	6,0	GSW 009	55
	15	230	9,0	GSW 009	60
	20	230	12,0	GSW 009	65
	25	230	15,0	GSW 015	84
	30	230	18,0	GSW 015	100
	40	230	24,3	GSB 122	115
	50	230	29,9	GSB 122	120
	40	3 x 400	6,7	GSB 122	125
	50	3 x 400	7,4	GSB 162	135
	60	3 x 400	9,1	GSB 162	145
V 09	80	3 x 400	13,4	GSB 162	185
09	100	3 x 400	16,8	GSB 162	210
	125	3 x 400	18,0	GSB 162	225
	150	3 x 400	22,2	GSB 162	265
	200	3 x 400	27,6	GSB 182	320
	250	3 x 400	39,7	GSB 182	350
	300	3 x 400	43,4	GSB 184	450
	350	3 x 400	48,5	GSB 186	530
	400	3 x 400	56,3	GSB 186	580
	500	3 x 400	33,6	GSB 186	750
	600	3 x 400	40,3	GSB 186	980
	800	3 x 400	53,7	GSB 188	1200
	2,5	230	2,7	GSW 008	30
	5	230	5,5	GSW 009	55
	10	230	11,0	GSW 009	68
	15	230	15,1	GSW 015	75
	20	230	19,9	GSW 015	85
	25	230	26,0	GSB 122	100
	30	230	32,9	GSB 122	115
	40	230	43,9	GSB 122	140
	30	3 x 400	8,2	GSB 122	145
_	40	3 x 400	11,0	GSB 162	160
0	50	3 x 400	13,8	GSB 162	220
/1/	60	3 x 400	15,5	GSB 162	250
108	80	3 x 400	20,7	GSB 162	320
•	100	3 x 400	25,8	GSB 182	400
	125	3 x 400	32,5	GSB 182	430
	150	3 x 400	41,0	GSB 184	470
	200	3 x 400	52,6	GSB 184	540
	250	3 x 400	67,4	GSC 186	610
	300	3 x 400	78,3	GSC 186	850
	350	3 x 400	94,1	GSC 186	950
	400	3 x 400	105,6	GSC 204	1100
	500	3 x 400	132,0	GSC 206	1300
	600	3 x 400	158,0	GSC 208	1500

Nenngleich- spannung	Nennstrom [A]	Netzanschluss [V]	Strom- aufnahme [A]	Gehäusetyp	Gewicht [kg]
	2,5	230	5,5	GSW 008	45
	5	230	8,0	GSW 009	63
	10	230	15,9	GSA 122	85
	15	230	23,0	GSA 122	135
	15	3 x 400	8,3	GSA 122	150
	20	3 x 400	10,6	GSB 122	180
	25	3 x 400	13,0	GSB 162	195
	30	3 x 400	15,6	GSB 162	250
>	40	3 x 400	21,7	GSB 162	300
216 / 220 V	50	3 x 400	26,3	GSB 162	400
9	60	3 x 400	31,0	GSB 164	430
21	80	3 x 400	35,3	GSB 164	470
	100	3 x 400	49,6	GSB 186	510
	125	3 x 400	62,0	GSB 186	600
	150	3 x 400	76,4	GSC 206	750
	200	3 x 400	98,7	GSC 206	840
	300	3 x 400	151,0	GSC 208	950
	400	3 x 400	196,0	GSC 208	1050
	500	3 x 400	248,0	GSC 208	1180
	600	3 x 400	300,0	GSC 208	1490

Größere Leistungen auf Anfrage.



Philipp-Reis-Str. 7 D - 61137 Schöneck Tel.: +49 6187 9548-0 Fax: +49 6187 9548-29 Mail: info@eurobatterietechnik.de